



Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

Feldbahndiesellok MPSB 2x91x

Feldbahndiesellok O&K.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	Glocke	
#02	-	Signalhorn	
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch	
#04	-	Kupplungsgeräusch	
#05	-	Schaffnerpfeiff 1	
#06	-	Ansage "Aufsitzen"	
#07	-	-	
#08	-	Fader	
#09	-	Batterieauptschalter	
#10	-	-	
#11	-	Sanden	- nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#12	-	Schaffnerpfeiff 2	- nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#13	-	Druckluft	- nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#14	-	-	
#15	-	Luftpresse	- nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#16	-	kurzes Signalhorn	- nicht ohne Motor, auch automatisch
#17	-	Druckluft	- nicht ohne Motor, auch automatisch
#18	-	kurzes Signalhorn mit Hall	- nicht ohne Motor, auch automatisch
#19	-	-	
#20	-	-	
#21	-	Bremsluft	
#22	-	Ansage "Abfahrn"	
#23	-	Ansage "Kippgefahr"	
#24	-	Druckluft-Fanfare	
#25	-	Druckluft-Fanfare, kurz	
#26	-	Druckluft-Fanfare mit Hall	
#27	-	Bremse lösen	
#28	-	Waggons anprallen	
#29	-	Weiche umstellen	
#30	-	Kupplungsgeräusch auf / zu	
#31	-	Signalhorn mit Hall	
#32	-	Ballhupe 1	
#33	-	Ballhupe 2	
#34	-	zusätzliche Glocke	
#35	-	Anlasser, vergeblich	



- #36 - Handbremse auf / zu
- #37 - Lichtschalter 1
- #38 - Lichtschalter 2
- #39 - Türe auf / zu

- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Motor
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Motor