



Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

Inter City Express (ICE III)

ICE.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	Schlupfregelung	
#02	-	Signalhorn 1	
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch	
#04	-	Kupplungsgeräusch	
#05	-	Schaffnerpfeiff, kurz	
#06	-	Bahnhofsansage	
#07	-	-	
#08	-	Fader	
#09	-	Hauptschalter	
#10	-	-	
#11	-	Sanden	- nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch, aber nicht in Fahrt
#12	-	Schaffnerpfeiff, lang	- nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch, aber nicht in Fahrt
#13	-	Druckluft 1	- nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch, aber nicht in Fahrt
#14	-	-	
#15	-	Luftpresse	- auch automatisch - nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch, aber nicht in Fahrt
#16	-	Signalhorn, kurz	- auch automatisch und nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch
#17	-	Druckluft 2	- auch automatisch und nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch
#18	-	Signalhorn, kurz mit Hall-Effekt	
#19	-	Rangierfunk	
#20	-	-	
#21	-	Bremsluft	
#22	-	zusätzliche Ansage	
#23	-	zusätzliche Ansage	
#24	-	Auf- und Abbügeln 1	
#25	-	Auf- und Abbügeln 2	
#26	-	zusätzliche Ansage	
#27	-	Bremse lösen	
#28	-	Puffer	
#29	-	Ansage "Störung"	
#30	-	Kupplungsgeräusch auf / zu	
#31	-	Signalhorn mit Hall	
#32	-	alternatives Signalhorn	
#33	-	alternatives Signalhorn	
#34	-	Warnton und Türe schließen	



- #35 - Fahrzeug aufrüsten
- #36 - Handbremse auf / zu
- #37 - Lichtschalter 1
- #38 - Lichtschalter 2
- #39 - Türe auf / zu

- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch
- #98 - Lüfter