



Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

US-Mallet Uintah 20882 21881 20892

Uintah Mallet.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	Glocke	
#02	-	Pfeife	
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch	
#04	-	Abkuppeln	
#05	-	Trillerpfeiff 1	
#06	-	Ansage "all aboard"	
#07	-	-	
#08	-	Fader	
#09	-	Feuerlochtüre	
#10	-	Turbogenerator	- nur zusammen mit Sound an
#11	-	Sanden	- nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#12	-	Trillerpfeiff 2	- nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#13	-	Injektor	- auch automatisch - nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#14	-	Kohleschuppen	- auch automatisch - nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#15	-	Luftpumpe	- auch automatisch - nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#16	-	Achtungspfeiff	- nicht ohne Sound an, auch automatisch
#17	-	Druckluft	
#18	-	Achtungspfeiff mit Hall	
#19	-	Rangierfunk 1	
#20	-	Abblasen	
#21	-	Bremsluft	
#22	-	Rangierfunk 2	
#23	-	Rangierfunk 3	
#24	-	Rangierfunk 4	
#25	-	Ansage "ten minutes"	
#26	-	Achtungspfeiff, richtungsabhängig	
#27	-	-	
#28	-	Ankuppeln	
#29	-	Bremse lösen	
#30	-	Kupplungsgeräusch auf / zu	
#31	-	Pfeife mit Hall-Effekt	
#32	-	alternative Pfeife	
#33	-	alternative Pfeife	
#34	-	alternative Glocke	
#35	-	alternative Glocke	



- #36 - Handbremse auf / zu
- #37 - Glöckchen
- #38 - Lichtschalter
- #39 - Türe auf / zu

- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Fahrgeräusch und nur in Fahrt
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Fahrgeräusch und nur in Fahrt

- #99 - Anfahrszischen / Offene Zylinderventile