

Funktionsübersicht RhB GMF

Taste	Funktion	Info	#Sound
F0	Licht ein		#37
F1	Führerstandlicht	aus bei Fahrt	#37
F2	Signalhorn lang		#02
F3	Signalhorn kurz		#16
F4	Rangierfunktion	Rangiergang + Rangierlicht + "V"	#19
F5	Conductor Pfiff (Zugführer)	Schaffnerpfiff	#05
F6	Blinklicht	Rotes Mittellicht	
F7	Verdampfer		
F8	Sound ein/aus	Fahrsound	#03
F9	Motorvorwärmen		#20
F10	Bahnhofsansage		#06
F11	Entkupppler 1+2	Mögliche Entkupppler schalten + Gebräusch	#30
F12	Batterieauptschalter		#09
F13	Lichtbilder	Umschaltung 3+2 auf 3+1 und vice versa	#37
F14	Lichtbilder	Lichtbilder Einseitige Lichtunterdrückung durchblättern	
F15	Lichtbilder	Lichtbilder durchblättern	
F16	Mute / Fader		
F17	Druckluft 1		#13
F18	Zus. Ansage		#22
F19	Zus. Ansage		#23
F20	Zus. Ansage		#25
F21	Luftpresser		#15
F22	Bremsluft		#21
F23	Bremse lösen		#27
F24	Pufferkuss		#28
F25	Ansage „Abfahrt“		#29
F26	Handbremse auf / zu	Lichtbild abstellen	#36
F27	Lichtschalter	Fernlichtfunktion	#37
F28	Türe auf / zu		#39
Zufallseffekt	Geräusch		
Z1	Kompressor		#15
Z1	Druckluft 2		#17
Z3	Bremsenquietschen		#92

Dies sind Geräusche die man am Vorbild gelegentlich hört. Diese sind deshalb eher als Zufallsgeräusche und nicht als Handschaltgeräusche gedacht.