


mxion

MDC Bedienungsanleitung

MDC User manual



Einleitende Information

Sehr geehrte Kunden, wir empfehlen die Produktdokumentation und vor allem auch die Warnhinweise vor der Inbetriebnahme gründlich zu lesen und diese zu Beachten. Das Produkt ist kein Spielzeug (15+).

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, ob die Ausgangsspannungen zu ihrem Verbraucher passen, da dieser sonst zerstört werden kann! Für Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.

Introduction

Dear customer, we strongly recommend that you read these manuals and the warning notes thoroughly before installing and operating your device. The device is not a toy (15+).

NOTE: Make sure that the outputs are set to appropriate value before hooking up any other device. We can't be responsible for any damage if this is disregarded.

Inhaltsverzeichnis

Grundlegende Informationen
Funktionsumfang
Lieferumfang
Inbetriebnahme
Anschlussbuchsen
Produktbeschreibung
Anschlussbeispiele Pantograph/Normal
Anschlussbeispiele Seilbahn
Anschlussbeispiele Bahnschranken
Anschlussbeispiel POLA G Wechselstrommotoren
Anschlussbeispiele Drehscheibe
Programmiersperre
Programmiermöglichkeiten
Programmierung von binären Werten
Programmierung Weichenadressen
Programmierung Lokadressen
Resetfunktionen
Merkmale der Funktionsausgänge
CV-Tabelle
Technische Daten
Garantie, Reparatur
EU-Konformitätserklärung
WEEE-Richtlinie
Hotline

Table of Contents

General information	4
Summary of functions	5
Scope of supply	6
Hook-Up	7
Connectors	8
Product description	9
Connecting examples panto/norm	10
Connecting examples cable car	11
Connecting examples railroad	12
Connection example POLA G AC	14
Connecting examples turntable	15
Programming lock	16
Programming options	16
Programming binary values	17
Programming switch adress	17
Programming loco adress	18
Reset functions	18
Function output features	19
CV-Table	21
Technical data	27
Warranty, Service, Support	28
EC declaration of conformity	29
WEEE Directive	29
Hotline	30

Grundlegende Informationen

Wir empfehlen die Anleitung gründlich zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Bauen Sie das Modul an einem geschützten Platz ein. Schützen Sie es vor andauernder Feuchtigkeit.

HINWEIS: Einige Funktionen sind nur mit der neusten Firmware nutzbar, führen Sie daher bei Bedarf ein Update durch.

General information

We recommend studying this manual thoroughly before installing and operating your new device.

Place the decoder in a protected location. The unit must not be exposed to moisture.

NOTE: Some functions are only available with the latest firmware. Please make sure that your device is programmed with the latest firmware.

Funktionsumfang

- DCC NMRA Digitalbetrieb
- Superkleines Abmaß
- Vollkompatibles NMRA-DCC Modul
- **2 verstärkte Funktionsausgänge**
- **2 Kontakteingänge**
- **1 Motorausgang bis 2A**
- **Seilbahnsteuerung implementiert**
- **Drehscheibensteuerung (bspw. POLA G) vorhanden**
- **Pantographensteuerung**
- **Bahnübergangsschrankensteuerung**
- Definierte Startposition einstellbar
- Ausgänge invertierbar
- **Wechselmotoren direkt angesteuerbar**
- Automatische Zurückschaltfunktionen
- **Steuerung über Lok- oder Weichenadressen**
- Funktionsausgänge dimmbar
- Resetfunktionen für alle CVs
- Sehr einfaches Funktionsmapping
- 28 Funktionstasten adressierbar, 10239 Lokadressen, 2048 Weichenadressen möglich
- 14, 28, 128 Fahrstufen (automatisch)
- Vielfältige Programmiermöglichkeiten (Bitweise, CV, POM Schaltdecoder, Register)
- Keine Last bei Programmierung erforderlich

Summary of Functions

- DCC NMRA digital operation
- Very small outlet
- Compatible NMRA-DCC module
- 2 reinforced function outputs**
- 2 inputs**
- 1 engine output for 2 amps**
- Cablecar functions**
- POLA G turntable functions**
- Pantograph control**
- Railcrossing control unit**
- Defined start switching position
- Outputs invertable
- AC engines can be connected directly!**
- Automatic switch back functions
- Controllable by loco or switch addresses**
- Function outputs dimmable
- Reset function for all CV values
- Easy function mapping
- 28 function keys programmable, 10239 loco addresses, 2048 switch addresses
- 14, 28, 128 speed steps (automaticly)
- Multiple programming options (Bitwise, CV, POM accessoire decoder, register)
- Needs no programming load

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung
- mXion MDC

Scope of supply

Manual
mXion MDC

Inbetriebnahme

Bauen bzw. platzieren Sie Ihr Gerät sorgfältig nach den Plänen dieser Bedienungsanleitung. Die Elektronik ist generell gegen Kurzschlüsse oder Überlastung gesichert, werden jedoch Kabel vertauscht oder kurzgeschlossen kann keine Sicherung wirken und das Gerät wird dadurch ggf. zerstört. Achten Sie ebenfalls beim Befestigen darauf, dass kein Kurzschluss mit Metallteilen entsteht.

HINWEIS: Bitte beachten Sie die CV-Grundeinstellungen im Auslieferungszustand.

Hook-Up

Install your device in compliance with the connecting diagrams in this manual. The device is protected against shorts and excessive loads. However, in case of a connection error e.g. a short this safety feature can't work and the device will be destroyed subsequently. Make sure that there is no short circuit caused by the mounting screws or metal.


NOTE: Please note the CV basic settings in the delivery state.

Anschlussbuchsen

Schalten Sie Verbraucher zwischen A1/A2 und gemeinsamen + Pol. Bei 3-Ader-Weichen nutzen Sie den gemeinsamen + -Pol als Mittelleitung.

Connectors

Switch loads between A1/A2 and common + pole. Use with 3-wire switches the common + pole as the center line.



Produktbeschreibung

Das mXion MDC ist ein universell einsetzbarer Motordecoder. Er kann zum einen Weichen steuern (2 und 3-Draht) als auch durch die 2 Funktionsausgänge sowie 2 Kontakteingänge viele Schaltaufgaben übernehmen. Alle Ausgänge sind dabei invertiert und dimmbar sowie per Weichen- oder Lokadresse steuerbar. Außerdem lassen sich div. Zeiten einstellen.

So kann er bspw. Pantographen steuern über Lokadressen. Die Kontakteingänge können als Endschalter genutzt werden oder es wird über Zeit gesteuert.

Außerdem ist er geeignet, um Seilbahnen (bspw. RIGI®) zu steuern. Alle Fahr- und Steuerzeiten lassen sich einstellen. In diesem Modus können die Kontakteingänge dazu genutzt werden, um einen automatisierten Betrieb mit Lichtschranken zu erzeugen.

Er ist zudem geeignet, um Bahnschranken (bspw. POLA G®) zu steuern. Alle Fahr- und Steuerzeiten lassen sich einstellen. In diesem Modus können die Kontakteingänge dazu genutzt werden, um einen automatisierten Betrieb mit Lichtschranken zu erzeugen die Ein- und Ausfahrende Züge erkennen. Die beiden Schaltausgänge erzeugen dabei das Blinklicht für die Andreaskreuze.

Auch die POLA G® Drehscheibe kann hiermit digitalisiert werden. Schließen Sie dazu den Motor einfach an das mXion MDC an. Den Taster an den 1. Kontakteingang. A1/A2 ist für Beleuchtung gedacht.

Product description

The mXion MDC is a universal engine module. It can control on one hand switches with 2 or 3 wires as well as through the 2 function outputs as well as 2 contacts a lot of switches task take. All outputs are inverted and dimmable as well as a switch or locomotive address controllable. In addition, various times can be set.

For example, he can control pantographs locomotive addresses. The contacts can be used as a limit switch or it is used time.

Moreover, it is suitable for ropeways (e.g. RIGI®). All driving and driving control times can be set. In this the contact inputs can be used to enable automated operation with light barriers.

It is also suitable for railway barriers (e.g. POLA G®). All driving and driving control times can be set. In this the contact inputs can be used to enable automated operation with light barriers to produce the input and output see the outgoing features. The two switching outputs generate the flashing lights for the crossing bars.

The POLA G® turntable can also be used here can be digitized. To do this, connect the engine to the mXion MDC and the switch button to the 1. input. A1/A2 is for lights.

Anschlussbeispiele Pantograph/Normal

Normale Weichenantriebe können ganz einfach an MOT angeschlossen werden. Bei Pantographen können **optional** Kontakteingänge (Endschalter) genutzt werden. Diese zwischen gemeinsamer - Pol und IN1/IN2 schalten.

IN1 = Endschalter unten

IN2 = Endschalter oben

Reine Zeitsteuerung funktioniert jedoch ebenso!
Diese Schaltung funktioniert auch für Funktionswagen wie bspw. der LGB® KRUPP® und Motorweichenantriebe.

Connecting examples panto/normal


Normal turnouts can be simple to MOT. Pantographs **optional** contacts (limit switch) be used. These between common - and IN1/2.

IN1 = End switch low side

IN2 = End switch top side

Only time control is possible too!
This layout is the same for function waggons e.g. the LGB® KRUPP® and gear switches!

Endschalter optional, CV49 Bit 0 = 1, sonst per Zeitsteuerung
Exit switch optional, CV49 Bit 0 = 1, else time control only




Anschlussbeispiele Seilbahn

Seilbahnmodus existieren 3 Möglichkeiten.
Rundlauf oder Pendelbetrieb. Dabei kann der
Rundlauf mit Stationspause als auch mit Langsamfahrt
innerhalb der Station stattfinden. **Optional** kann die
Erkennung der Kabinen in der Tal/Bergstation durch
eine **Lichtschranke, Taster, Schalter, etc...** erfolgen.

Connecting examples cable car

Cablecar mode have 3 downmodes.
Circular and oscillating operation.
The circulation with station pause as
well with slow driving within the station.
Optionally with photocell sensors, switches.



Es kann auch per Zeitsteuerung oder auch mit
normalen Schaltern, Tastern oder Reed-Kontakten
geschaltet werden.

It is possible to make the control via
normal switches, push-buttons, reeds .

Anschlussbeispiele Bahnschranken

Im Bahnschrankenmodus kann die Steuerung mittels **Taster/Reeds** sowie **Lichtschranken** als auch nur über eine Steuerung per DCC erfolgen. A1/A2 ist dabei **vorbelegt** mit dem Wechselblinker.

Hierbei lässt sich über CV49 Bit7 einstellen, ob die Ausgänge weiterhin blinken sollen wenn die Schranke unten ist (Bit 7 aktiv) oder in ein permanentes Leuchten übergehen sollen (Standardbelegung, Bit7 deaktiv). Beim hochfahren gehen die Ausgänge automatisch aus.

Die Blinkfrequenz lässt sich über A1 Zeitwert in CV129 einstellen. Dieser steht per Auslieferung auf 10 (1 sek).

Die Wartezeit des Motors (CV114) definiert wie lange die Ausgänge blinken bevor die Schranke anfängt sich zu senken. Per Auslieferung ist hier ein Wert von 3,5 Sek (Wert 35) eingestellt.

Connecting examples railroad



In the railway **barrier mode**, **push buttons** or **identifications switches** as well as light sensors as even via DCC control. A1/A2 is **pre-assigned** with the flashing lights.

CV49 Bit 7 can be used to set whether the outputs should continue to flash when the barrier is down (bit7 active) or should change to a permanent light (standard bit7 is inactive). The outputs go off automatically when booting up.

The flashing frequency can be set using the A1 time value in CV129. This is set to 10 (1 sec.) as delivered.

The motor's waiting time (CV114) defines how long the output flash before the barrier starts to lower. As delivered, a value of 3.5 sec. (value 35) is set here.

Endschalter optional, CV49 Bit 0 = 1, sonst per Zeitsteuerung
 Exit switch optional, CV49 Bit 0 = 1, else time control only




Anschlussbeispiele Wechselstrommotore

Der MDC ermöglicht es, direkt Wechselstrommotoren zu betreiben. Hierzu muss CV117 = 1 gesetzt werden. Dieser Modus ist ideal, um die Motoren von POLA und FALLER betreiben zu können. Schließen Sie den Motor direkt an den Motorausgang an. Bei den POLA G Bahnschranken, müssen beide Motoren parallel wie folgt angeschlossen werden. Dabei sind die Verwendung der Kontakte als Endlagenabschaltung optional, es kann auch über reine Zeitsteuerung gesteuert werden.

Connecting AC motors

The MDC allows direct AC motors to operate. For this purpose CV117 = 1 must be set. This mode is ideal for using the motors from POLA and to be able to operate FALLER. Close the engine directly to the engine output. At the POLA G level gates, both must motors can be connected in parallel as follows. The use of the contacts as end position switch-off optional, it can also be via pure time control can be controlled.




Anschlussbeispiele Drehscheibe

Für Drehscheiben (bspw. POLA G®) kann die vorhandene Elektronik komplett gegen den MDC getauscht werden. Dabei muss der Motor an den MDC sowie der vorhandene Schalter angeschlossen werden. A1/A2 kann zur Beleuchtung genutzt werden. Die Drehrichtung kann mit CV 135-138 umgestellt werden. Das mXion KSM eignet sich hervorragend für den Drehteller um diesen kurzschlussfrei umzupolen.

Connecting examples turntable

For turntables (e.g. POLA G®) the electronics must be replaced completely with the MDC. The motor and switch must be connect to MDC. A1/A2 can be used for lights. With CV 135-138 you can switch direction of turning. Ideally mXion KSM for turntable.



Programmiersperre

Um versehentliches Programmieren zu verhindern bieten CV 15/16 eine Programmiersperre. Nur wenn CV 15 = CV 16 ist eine Programmierung möglich. Beim Ändern von CV 16 ändert sich automatisch auch CV 15. Mit CV 7 = 16 kann die Programmiersperre zurückgesetzt werden.

STANDARTWERT CV 15/16 = 220

Programmiermöglichkeiten

Dieser Decoder unterstützt die folgenden Programmierarten: Bitweise, POM, Register CV lesen & schreiben.

Es wird keine zusätzliche Last zur Programmierung benötigt.

Im POM (Programmierung auf dem Hauptgleis) wird ebenfalls die Programmiersperre unterstützt. Der Decoder kann zudem auf dem Hauptgleis programmiert werden, ohne das andere Decoder beeinflusst werden. Somit muss bei Programmierung kein Ausbau des Decoders erfolgen.

HINWEIS: Um POM zu nutzen ohne andere Decoder zu beeinflussen muss Ihre Digitalzentrale POM an spezifische Decoderadresse unterstützen

Programming lock

To prevent accidental programming to prevent CV 15/16 one programming lock. Only if CV 15 = CV 16 is a programming possible. Changing CV 16 changes automatically also CV 15. With CV 7 = 16 can the programming lock reset.

STANDARD VALUE CV 15/16 = 220

Programming options

This decoder supports the following programming types: bitwise, POM and CV read & write and register-mode.

There will be no extra load for programming.

In POM (programming on maintrack) the programming lock is also supported. The decoder can also be on the main track programmed without the other decoder to be influenced. Thus, when programming the decoder can not be removed.

NOTE: To use POM without others decoder must affect your digital center POM to specific decoder addresses

Programmierung von binären Werten

Einige CV's (bspw. 29) bestehen aus sogenannten binären Werten. Das bedeutet, dass mehrere Einstellungen in einem Wert zusammengefasst werden. Jede Funktion hat eine Bitstelle und eine Wertigkeit. Zur Programmierung einer solchen CV müssen alle Wertigkeiten addiert werden. Eine deaktivierte Funktion hat immer die Wertigkeit 0.

BEISPIEL: Sie wollen 28 Fahrstufen, lange Lokadresse programmieren. Dazu müssen Sie in CV 29 den Wert $2 + 32 = 34$ programmieren.

Programmierung Weichenadressen

Weichenadressen bestehen aus 2 Werten. Für Adressen < 256 kann der Wert direkt in Adresse tief programmiert werden. Adresse hoch ist dabei immer 0. Wenn die Adresse > 255 ist, wird diese wie folgt berechnet (bspw. Adresse 2000):

$2000 / 256 = 7,81$, Adresse hoch ist also **7**
 $2000 - (7 \times 256) = 208$, Adresse tief ist somit 208.

Tragen Sie diese Werte in die entsprechenden CVs (A1, A2, Motor, Drehrichtung) ein.

Programming binary values

Some CV's (e.g. 29) consist of so-called binary values. The means that several settings in a value. Each function has a bit position and a value. For programming such a CV must have all the significances can be added. A disabled function has always the value 0.

EXAMPLE: You want 28 drive steps and long loco address. To do this, you must set the value in CV 29 $2 + 32 = 34$ programmed.

Programming switch address

Switch addresses consist of 2 values. For addresses < 256 the value can be directly in address low. The high address is 0. If the address is > 255 this is as follows (for example address 2000):

$2000 / 256 = 7,81$, address high is **7**
 $2000 - (7 \times 256) = 208$, address low is then 208.

Program these values into the CVs of A1, A2, Engine, Direction of turn.

Programmierung Lokadressen

Lokadresse bis 127 werden direkt in CV 1 eingetragen. Hierzu muss außerdem CV 29 – Bit 5 „aus“ sein (wird autom. gesetzt).

Wenn größere Adressen genutzt werden sollen, muss CV 29 – Bit 5 „an“ sein (automatisch wenn CV 17/18 geändert wird). Die Adresse wird nun in CV 17 und CV 18 gespeichert. Die Adresse wird dann wie folgt berechnet (bspw. Lokadresse 3000):

$3000 / 256 = 11,72$; CV 17 ist $192 + 11 = 203$.
 $3000 - (11 \times 256) = 189$; CV 18 ist also 189.

Resetfunktionen

Über CV 7 kann der Decoder zurückgesetzt werden. Dazu sind div. Bereiche nutzbar.

Schreiben mit folgenden Werten:

- 11 (Grundfunktionen)
- 16 (Programmiersperre CV 15/16)
- 33 (Funktions- und Weichenausgänge)

Programming loco adress

Locomotives up to 127 are programmed directly to CV 1. For this, you need CV 29 Bit 5 „off“ (will set automatically).

If larger addresses are used, CV 29 – Bit 5 must be „on“ (automatically if change CV 17/18). The address is now in CV 17 and CV 18 stored. The address is then like follows (e.g. loco address 3000):

$3000 / 256 = 11,72$; CV 17 is $192 + 11 = 203$.
 $3000 - (11 \times 256) = 189$; CV 18 is then 189.

Reset functions

The decoder can be reset via CV 7. Various areas can be used for this purpose.

Write with the following values:

- 11 (basic functions)
- 16 (programming lock CV 15/16)
- 33 (function and switch outputs)

Merkmale der Funktionsausgänge

Function output features

Funktion	A1	A2	SW1	Zeitwert
An/Aus	X	X	X	
Deaktiviert	X	X		
Dauer-An	X	X		
Nur vorwärts				
Nur Rückwärts				
Nur Stand				
Nur Fahrt				
Zeitfunktion sym.				X
Zeitfunktion asym. kurz				X
Zeitfunktion asym. lang				X
Monoflop				X
Einschaltverzögerung				X
Kesselfeuer				
TV flackern				
Fotograf/Blitzlicht				X
Petroleum flackern				
Leuchtstoffröhrenstart				
Paarw. Wechselblinker	X	X		X
Autom. Zurückschaltung				X
Dimmbar	X	X	X	

Funktion	A1	A2	SW1	Timevalue
On/Off	X	X	X	
Deactivated	X	X		
Permanent-On	X	X		
Forwards only				
Backwards only				
Standing only				
Driving only				
Timer sym. flash				X
Timer asym. short				X
Timer asym. long				X
Monoflop				X
Switch on delay				X
Firebox				
TV flickering				
Photographer flash				X
Petroleum flickering				
Flourescent tube				
Pairwise alternating	X	X		X
Autom. switch back				X
Dimmable	X	X	X	

CV-Tabelle

S = Standard, L = Lokadresse, W = Weichenadresse, LW = Lok- und Weichenadresse nutzbar

CV	Beschreibung	S	L/W	Bereich	Bemerkung	
1	Lokadresse	3	L	1 – 127	wenn CV 29 Bit 5 = 0 (automatisch)	
7	Softwareversion	–		–	nur lesbar (10 = 1.0)	
7	Decoder-Resetfunktionen					
	3 Resetbereiche wählbar			11	Grundfunktionen (CV 1,11-13,17-19,29-119)	
				16	Programmiersperre (CV 15/16)	
			33	Funktions- & Weichenausgänge (CV 120-139)		
8	Herstellerkennung	160		–	nur lesbar	
7+8	Registerprogrammiermodus					
	Reg8 = CV-Adresse Reg7 = CV-Wert				CV 7/8 behalten dabei ihren Wert CV 8 erst mit Zieladresse beschreiben, dann CV 7 mit Wert beschreiben oder auslesen (bspw: CV 49 soll 3 haben) → CV 8 = 49, CV 7 = 3 senden	
15	Programmiersperre (Schlüssel)	220	LW	0 – 255	Zum Sperren nur diesen ändern	
16	Programmiersperre (Schloss)	220	LW	0 – 255	Änderung hier ändert CV 15	
17	Lange Lokadresse (hoch)	128	L	1 – 10239	Aktiv nur wenn CV 29 Bit 5 = 1 (automatisch wenn CV 17/18 geändert)	
18	Lange Lokadresse (tief)					
29	NMRA Konfiguration		130	LW	bitweise Programmierung	
	Bit	Wert	AUS (Wert 0)		AN	
	1	2	14 Fahrstufen		28/128 Fahrstufen	
	5	32	kurze Lokadresse (CV 1)		lange Lokadresse (CV 17/18)	
	7	128	Alles per Lokadresse		Alles per Weichenadresse	

S = Standard, L = Lokadresse, W = Weichenadresse, LW = Lok- und Weichenadresse nutzbar

CV	Beschreibung	S	L/W	Bereich	Bemerkung
48	Weichenadressberechnung	0	W	0/1	0 = Weichenadresse nach Norm 1 = Weichenadresse wie Roco, Fleischmann
49	mXion Konfiguration		0	LW	bitweise Programmierung
	Bit	Wert	AUS (Wert 0)		AN
	0	1	Kontakteingänge deaktiviert		Kontakteingänge aktiviert
	1	2	Kontakteingang 1 normal		Kontakteingang 1 invertiert
	2	4	Kontakteingang 2 normal		Kontakteingang 2 invertiert
	3	8	Motor normaler Ausgang		Motor invertierter Ausgang
	4	16	A1 normaler Ausgang		A1 invertierter Ausgang
	5	32	A2 normaler Ausgang		A2 invertierter Ausgang
	6	64	Drehrichtung normal		Drehrichtung invers
7	128	A1/A2 normal		A1/A2 Wechselblinker	
112	Arbeitsmodus	0	LW	0 – 5	0 = Pantographen- / Weichensteuerung 1 = Drehscheibensteuerung 2 = Bahnschrankensteuerung 3 = Seilbahnsteuerung Wechsellauf 4 = Seilbahnsteuerung Rundlauf 1 5 = Seilbahnsteuerung Rundlauf 2
113	Aktuelle Position	0	LW	0/1	0 = unten 1 = oben Ändert sich im Betrieb, ggf. Startwert setzen
114	Wartezeit Motor	35	LW	0 – 255	Wartezeit Richtungsumkehr Motor Nur bei Arbeitsmodus 2 – 5 Modus 2 Wartezeit blinken bevor Senkung Zeitbasis 1 sek. pro Wert
117	Motorbetriebsart	0	LW	0/1	0 = DC Motor, 1 = AC Motor (bspw. POLA)
118	Dimmwertuntersetzung	15	LW	0 – 100	Für Modus 5, in % auf Bezug von CV 121
120	Motor Schaltbefehlszuordnung	1	L	1 – 100	siehe Anhang 1, aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 0
121	Motor Dimmwert/Geschwindigkeit	100/ 228	LW		Dimmwert in % (1 % ca. 0,2 V) +128 auf- und abdimmen
122	Motor Adresse hoch	0	W	1 – 2048	Aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 1
123	Motor Adresse tief	1	W		Weichenadresse für Motor
124	Motor Fahrzeit	10	LW	1 – 255	Zeitbasis 0,1 sek. pro Wert bei CV112 = 0,1,2 Zeitbasis 1 sek. pro Wert bei CV112 = 3,4,5 Bei Kontaktaktivierung dient er als Sicherung Modus 1 dient er als Tasterkorrekturfaktor
125	A1 Schaltbefehlszuordnung	3	L		siehe Anhang 1, aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 0
126	A1 Dimmwert	100	LW	1 – 100	Dimmwert in % (1 % ca. 0,2 V)
127	A1 Adresse hoch	0	W	1 – 2048	Aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 1
128	A1 Adresse tief	3	W		Weichenadresse für Ausgang A1
129	A1 Zeitwert für Blinken	10	LW	1 – 255	Zeitbasis 0,1 sek. pro Wert

S = Standard, L = Lokadresse, W = Weichenadresse, LW = Lok- und Weichenadresse nutzbar

CV	Beschreibung	S	L/W	Bereich	Bemerkung
130	A2 Schaltbefehlszuordnung	4	L		siehe Anhang 1, aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 0
131	A2 Dimmwert	100	LW	1 – 100	Dimmwert in % (1 % ca. 0,2 V)
132	A2 Adresse hoch	0	W	1 – 2048	Aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 1 Weichenadresse für Ausgang A2
133	A2 Adresse tief	4	W		
134	A2 Zeitwert für Sonderfunktion	10	LW	1 – 255	Zeitbasis 0,1 sek. pro Wert
135	Drehrichtung Drehscheibe Schaltbefehlszuordnung	2	L		siehe Anhang 1, aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 0
137	Drehrichtung Drehscheibe Adresse hoch	0	W	1 – 2048	Aktiv wenn CV 29 Bit 7 = 1 Weichenadresse für Richtungswechsel im Modus Drehscheibe
138	Drehrichtung Drehscheibe Adresse tief	2	W		
140	Motorfahrzeit 2	10	LW	0 – 255	Wie CV124 nur für andere Richtung, nur bei CV112 mit 0/2 aktiv!

ANHANG 1 - Schaltbefehlszuordnung

Wert	Verwendung	Bemerkung
0 – 28	0 = Schalten per Lichttaste 1 – 28 = Schalten per F-Taste	CV 29 Bit 7 = 0
+64	dauerhaft ausgeschaltet	
+128	dauerhaft angeschaltet	

CV-Table

S = Default, L = Loco address, S = Switch address, LS = Loco and switch address usable

CV	Description	S	L/S	Range	Note
1	Loco address	3	L	1 – 127	if CV 29 Bit 5 = 0 (automatically reset)
7	Software version	–		–	read only (10 = 1.1)
7	Decoder reset functions				
	3 ranges available			11	basic settings (CV 1,11-13,17-19,29-119)
				16	programming lock (CV 15/16)
			33	function- & Switch outputs (CV 120-139)	
8	Manufacturer ID	160		–	read only
7+8	Register programming mode				
	Reg8 = CV-Address Reg7 = CV-Value				CV 7/8 don't changes his real value CV 8 write first with cv-number, then CV 7 write with value or read (e.g.: CV 49 should have 3) ➔ CV 8 = 49, CV 7 = 3 writing
15	Programming lock (key)	220	LS	0 – 255	to lock only change this value
16	Programming lock (lock)	220	LS	0 – 255	changes in CV 16 will change CV 15
17	Long loco address (high)	128	L	128 – 10239	activ only if CV 29 Bit 5 = 1 (automatically set if change CV 17/18)
18	Long loco address (low)				
29	NMRA configuration		130	LS	bitwise programming
	Bit	Value	OFF (Value 0)		ON
	1	2	14 speed steps		28/128 speed steps
	5	32	short loco address (CV 1)		long loco address (CV 17/18)
	7	128	all with loco address		all with switch address

S = Default, L = Loco address, S = Switch address, LS = Loco and switch address usable

CV	Description	S	L/S	Range	Note
48	Switch address calculation	0	S	0/1	0 = Switch address like norm 1 = Switch address like Roco, Fleischmann
49	mXion configuration		0	LS	bitwise programming
	Bit	Value	OFF (Value 0)		ON
	0	1	Contact inputs disabled		Contact input enabled
	1	2	Contact input 1 normal		Contact input 1 invers
	2	4	Contact input 2 normal		Contact input 2 invers
	3	8	Engine normal output		Engine inverted output
	4	16	A1 normal output		A1 inverted output
	5	32	A2 normal output		A2 inverted output
	6	64	Turn direction normal		Turn direction invers
7	128	A1/A2 normal		A1/A2 flashing pairwise	
112	Workmode	0	LS	0 – 5	0 = Pantograph- / switch control 1 = Turntablecontrol 2 = Railroadcrossing 3 = Cablecar pairwise 4 = Cablecar turnable 1 5 = Cablecar turnable 2
113	Aktual position	0	LS	0/1	0 = down 1 = up change while working, e.g. change if problem
114	Waittime engine	35	LS	0 – 255	engine turning wait time only in workmode 2 - 5 time base 1 sek. per value
117	Engine working mode	0	LS	0/1	0 = DC Motor, 1 = AC Motor
118	Dimming value downsizing	15	LS	0 – 100	Size the value of CV 121 in mode 5 in %
120	Engine command allocation	1	L		see attachment 1, active if CV 29 Bit 7 = 0
121	Engine dimming value/speed	100	LS	1 – 100/ 228	dimming value in % (1 % ca. 0,2 V) +128 fade in/out
122	Engine address high	0	S	1 – 2048	active if CV 29 Bit 7 = 1
123	Engine address low	1	S		
124	Engine drive time	10	LS	1 – 255	time base (0,1s / value) for CV112 = 0,1,2 time base (1s / value) for CV112 = 3,4,5 if contacts active this is safety time if mode 1, will correct switch contact
125	A1 command allocation	3	L		see attachment 1, active if CV 29 Bit 7 = 0
126	A1 dimming value	100	LS	1 – 100	dimming value in % (1 % ca. 0,2 V)
127	A1 address high	0	S	1 – 2048	active if CV 29 Bit 7 = 1
128	A1 address low	3	S		switch address for engine
129	A1 time for flashing function	10	LS	1 – 255	time base (0,1s / value)

S = Default, L = Loco address, S = Switch address, LS = Loco and switch address usable

CV	Description	S	L/S	Range	Note
130	A2 command allocation	4	L		see attachment 1, active if CV 29 Bit 7 = 0
131	A2 dimming value	100	LS	1 – 100	dimming value in % (1 % ca. 0,2 V)
132	A2 address high	0	S	1 – 2048	active if CV 29 Bit 7 = 1
133	A2 address low	4	S		switch address for output A1
134	A2 time for special function	10	LS	1 – 255	time base (0,1s / value)
135	Rotation turnable command allocation	2	L		see attachment 1, active if CV 29 Bit 7 = 0 switch address for output A2
137	Rotation turnable address high	0	S	1 – 2048	active if CV 29 Bit 7 = 1
138	Rotation turnable address low	2	S		switch output for turn switching in mode turntable
140	Engine drive time 2	10	LW	0 – 255	As CV124 but only for other direction and only if CV112 = 0 or 2 active!

ATTACHMENT 1 – Command allocation

Value	Application	Note
0 – 28	0 = Switch with light key 1 – 28 = Switch with F-key	CV 29 Bit 7 = 0
+64	permanent off	
+128	permanent on	

Technische Daten

Spannung:

7-27V DC/DCC

5-18V AC

Stromaufnahme:

5mA (ohne Funktionsausgänge)

Maximaler Funktionsstrom:

A1 0.5A

A2 0.5A

Motor 2A

Maximaler Gesamtstrom:

2.5A

Temperaturbereich:

-20 bis 85°C

Abmaße L*B*H (cm):

3.3*2.6*0.5

HINWEIS: Um Kondenswasserbildung zu vermeiden benutzen Sie die Elektronik bei Temperaturen unter 0°C nur, wenn diese vorher aus einem beheizten Raum kommt. Im Betrieb sollte sich kein weiteres Kondenswasser bilden können.

Technical data

Power supply:

7-27V DC/DCC

5-18V AC

Current:

5mA (with out functions)

Maximum function current:

A1 0.5 Amps.

A2 0.5 Amps.

Engine 2 Amps.

Maximum current:

2.5 Amps.

Temperature range:

-20 up to 85°C

Dimensions L*B*H (cm):

3.3*2.6*0.5

NOTE: In case you intend to utilize this device below freezing temperatures, make sure it was stored in a heated environment before operation to prevent the generation of condensed water. During operation is sufficient to prevent condensed water.

Garantie, Reparatur

micron-dynamics gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts für ein Jahr. Die gesetzlichen Regelungen können in einzelnen Ländern abweichen. Verschleißteile sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Berechtigte Beanstandungen werden kostenlos behoben. Für Reparatur- oder Serviceleistungen senden Sie das Produkt bitte direkt an den Hersteller. Unfrei zurückgesendete Sendungen werden nicht angenommen. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff oder Veränderung des Produkts besteht kein Garantieanspruch. Der Anspruch auf Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. Auf unserer Internetseite finden Sie die jeweils aktuellen Broschüren, Produktinformationen, Dokumentationen und Softwareprodukte rund um unsere Produkte. Softwareupdates können Sie mit unserem Updater durchführen, oder Sie senden uns das Produkt zu; wir updaten für Sie kostenlos.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Warranty, Service, Support

micron-dynamics warrants this product against defects in materials and workmanship for one year from the original date of purchase. Other countries might have different legal warranty situations. Normal wear and tear, consumer modifications as well as improper use or installation are not covered. Peripheral component damage is not covered by this warranty. Valid warrants claims will be serviced without charge within the warranty period. For warranty service please return the product to the manufacturer. Return shipping charges are not covered by micron-dynamics. Please include your proof of purchase with the returned good. Please check our website for up to date brochures, product information, documentation and software updates. Software updates you can do with our updater or you can send us the product, we update for you free.

Errors and changes excepted.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der nachfolgend genannten EG-Richtlinien und trägt hierfür die CE-Kennzeichnung.

2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit. Zu Grunde liegende Normen: EN 55014-1 und EN 61000-6-3. Um die elektromagnetische Verträglichkeit beim Betrieb aufrecht zu erhalten, beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung.

- EN IEC 63000:2018 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

WEEE-Richtlinie

Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den (unsortierten) Hausmüll, sondern führen Sie es der Wiederverwertung zu. WEEE: DE69511296

EC declaration of conformity

This product meets the requirements of the following EC directives and bears the CE mark for this.

2014/30/EU on electromagnetic compatibility. Underlying standards: EN 55014-1 and EN 61000-6-3. To the electromagnetic compatibility during operation to maintain, follow the instructions in this guide.

EN IEC 63000:2018 to limit the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

WEEE Directive

This product meets the requirements of EU Directive 2012/19/EC on electrical and waste electronic equipment (WEEE). Dispose of this product does not have the (unsorted) household waste, but run it the recycling to. WEEE: DE69511269

Hotline

Bei Serviceanfragen und Schaltplänen
für Anwendungsbeispiele richten Sie sich
bitte an:

micron-dynamics

info@micron-dynamics.de
service@micron-dynamics.de

Hotline

For technical support and schematics for
application examples contact:

micron-dynamics

info@micron-dynamics.de
service@micron-dynamics.de

www.micron-dynamics.de
<https://www.youtube.com/@micron-dynamics>

